


TECHNISCHES DATENBLATT

SECUMAX 363 NR. 363001

Sicherheitstechnik



Sicherer Spezialschliff - höchste Sicherheit

Die Schneiden sind nicht schräg, sondern gerade geschliffen. Und das heißt: Keine Gefahr für Ihre Finger. Unsere Sicherheitsscheren heißen deshalb SECUMAX = höchste Sicherheit.



KLEINE SICHERHEITSSCHERE MIT FINGERFREUNDLICHEM SPEZIALSCHLIFF.

Bestellnummer 363001.00

Leistet Millimeterarbeit. Auf vielen Gebieten.

Unsere Sicherheitsschere für besonders feine und gezielte Schnitte. Mit Daumen und Finger können Sie es spielend einfach dirigieren. Wie seine größeren „Brüder“, das SECUMAX 564 und 565, nimmt es das Leichtgewicht mit Karton, Papier, Folien, Stoffen, Schnüren und Umreifungen auf. Finger und Hand sind dabei durch den Spezialschliff der Schneiden und die vorne abgerundeten Spitzen vor Verletzungen geschützt.

Scharf, aber ungefährlich

Schauen Sie sich die Schneiden einmal ganz genau an. Etwas bemerkt? Sie sind nicht schräg geschliffen, sondern rechtwinklig. Deshalb können Sie sich selbst nicht damit schneiden – aber dafür die unterschiedlichsten Materialien.

Rostfreier Edelstahl

Damit Sie Ihre Schere dauerhaft nutzen können, bestehen die Metallteile aus rostfreiem Edelstahl. Im Griffbereich wird dieser von glasfaserverstärktem Kunststoff ummantelt. Ein weiterer Garant für ein langes Leben.

Angenehmes Arbeiten

Der Experte nennt sie „Augen“ – die kleinen Öffnungen, in denen Ihre Finger sicheren Halt finden. Der Soft-Grip auf den Innenseiten trägt zusätzlich zu einem angenehmen und rutschfesten Arbeiten bei.


Kurze Schneide

In der Kürze liegt die: Präzision. So eignet sich das SECUMAX 363 besonders für exakte, filigrane Schnitte. Und auch wenn Sie in kleinsten Ecken schneiden wollen, kommt die Schere nicht von ihrer Linie ab.

Stabile Verbindung

Für Qualitätsscheren eine Selbstverständlichkeit: Beide Scherenhälften werden in der Mitte von einer echten Schraube zusammengehalten. Für einen stabilen Zusammenhalt und eine dauerhaft hohe Schneidleistung.

ANWENDUNG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Höchste Sicherheit



Besonders ergonomisch



Schneidenlänge (56 mm)



Soft-Grip



Für Rechts- und Linkshänder



Für Präzisionsschnitte



Rostfrei

Hauptschneidmaterialien



Karton: 1-lagig



Kunststoffumreifungen



Folien- und Papierbahnen



Textil



Garn, Schnur



Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie

SERVICELEISTUNGEN



Trainingvideo



Technisches Datenblatt



Beratung

PRODUKT- UND VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 363001.00	Verpackungseinheit	1 auf SB-Karte
Maße Messer (L x B x H)	134 x 8 x 65,5 mm	Maße SB-Karte	90 x 185 mm
Gewicht Messer	36,8 g	Gewicht SB-Karte	48,3 g
Basismaterial	Rostfreier Stahl	EAN-Code SB-Karte	4002632921315
		Menge per Umkarton	10 Scheren
		Gewicht Umkarton	511,7 g
		EAN-Code Umkarton	4002632972638
		Zolltarifnummer	82130000

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Anleitung und bewahren Sie diese stets gut auf, damit Sie Ihre neue MARTOR-Schere sicher und optimal verwenden können.

1. Allgemeine Anwendungshinweise: Bitte nutzen Sie das Produkt nur für manuelle Schneidarbeiten, stets sorgfältig und nicht auf zweckentfremdete Weise. Achten Sie hierzu auf die korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz des Schneidwerkzeugs. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.

2. Besondere Anwendungshinweise zur Vermeidung von Verletzungsgefahren: Lassen Sie beim Umgang mit der Sicherheitsschere immer größte Vorsicht walten, auch wenn die Schere angesichts der speziell geschliffenen Schneiden grundsätzlich Schutz vor Schnitt- oder Stichverletzungen bietet. Bitte verwenden Sie die Schere nur für die genannten Materialien, in bestimmungsgemäßer Art und Weise und stets sorgfältig. Achten Sie hierzu auf die korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz der Sicherheitsschere. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder zu Sachbeschädigungen in der Umgebung. Die Schere kann durch nicht bestimmungsgemäßen Einsatz wie z. B. durch Stöße, Schläge oder den Fall aus

bereits geringer Höhe beschädigt werden oder ihrerseits zu Beschädigungen führen. Insbesondere darf die Schere nicht so verwendet werden, dass Quetschgefahren für die Hände oder sonstige Gliedmaßen entstehen. Führen Sie die Sicherheitsschere stets in geraden, nicht ruckartigen Schnittlinien und achten Sie auf eine angepasste Winkelhaltung.

3. Nichtverwendung der Schere: Wenn Sie die Sicherheitsschere nicht benutzen, verwahren Sie diese an einem sicheren Ort. Bei erkennbaren Beschädigungen darf die Schere nicht mehr verwendet werden.

4. Pflegehinweise: Schützen Sie die Schere vor Schmutz, Feuchtigkeit, Nässe und Hitze und bewahren Sie diese an einem trockenen Ort auf. Geben Sie hin und wieder einen Tropfen Pflegeöl in den Schraubenschlitz, damit die Schere leichtgängig bleibt.

ACHTUNG: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände! Bitte lesen Sie die Anleitung und bewahren Sie diese stets gut auf, damit Sie Ihre neue MARTOR-Schere sicher und optimal verwenden.

ZUBEHÖR

GÜRTELTASCHE S MIT CLIP NR. 9920



Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE S finden alle kompakten MARTOR-Messer sowie unsere Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Fächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. noch einen Stift oder eine Klingerverpackung unterbringen. So transportieren Sie in der GÜRTELTASCHE Ihre Arbeitsmittel sicher von A nach B – und haben sie gleich zur Hand, sobald es weitergeht.

HERSTELLER

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com