

DATENBLATT NOVORYT-Sofortkleber

Die professionelle Sofortverbindung für Holz

Produktbeschreibung:

Das NOVORYT-Sofortkleber Set ist ein Zweikomponentensystem bestehend, aus einer fortgeschrittenen Formel von Cyanoacrylat Kleber und einem Aerosol-Spray Aktivator. Bei korrektem Gebrauch dieser beiden Komponenten, können sehr starke und dauerhafte Verbindungen von MDF, Weichhölzern, Gummi, PVC und den meisten anderen Kunststoffen erzielt werden.

Typische Verwendungszwecke:

NOVORYT-Sofortkleber wurde entwickelt für die sofortige Verbindung von MDF-Einzelteilen in der modernen Küchenmontage, wie Eckverbindungen und dekorative Zierleisten etc.

Seitdem NOVORYT-Sofortkleber auf dem Markt ist, findet der Kleber in verschiedenen Bereichen immer wieder neue Anwendungsmöglichkeiten, z.B.: *Möbelfabrikation, MDF-Verarbeitung, Bilderrahmen, Produktion von Särgen u.v.a.*

Gebrauchsanweisung:

1. Stellen Sie sicher, dass die Fuge genau aufeinanderpasst und keine Fett- oder Staubrückstände hat.
2. Tragen Sie den Aktivator-Spray auf die eine Seite auf und lassen Sie diesen verdunsten.
3. Tragen Sie einige Tropfen des Leims sparsam auf die andere Seite auf
4. Pressen Sie beide Seiten für ca. 10 Sekunden zusammen. Nach 2-3 Sekunden beginnt die Verklebung.

Technische Daten:

Eigenschaft	Kleber	Aktivator
Viskosität	1000-2000	2-5
Basis	Viskose klare Flüssigkeit	Dünne klare Flüssigkeit
Spezif.Schwerpunkt	1.05	0.79
Brennpunkt	+85 °C	-11°C
Haltbarkeit	12 Monate	12 Monate
Toxikologie	Ungiftig	Hochentzündlich
Verpackungsgrösse	50 g Flasche	200 ml Spraydose

Gefahrgut: UN 1950 ADR-Klasse : 2.1 Ziffer: 5F

Einschränkungen

Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen aufeinanderpassen, sowie staubfrei, sauber und frei von Öl oder Fett sind. Dieses Produkt ist nicht geeignet für eine permanente Glasverbindung oder Anwendungen, bei der sich die verleimte Fuge im Wasser befindet.

Vorsicht

Es ist wichtig und gesetzlich vorgeschrieben vor Gebrauch des NOVORYT-Sofortklebers dieses Datenblatt durchzulesen. Der Aktivator beinhaltet hochentzündliche Bestandteile. Anwendung in einem gut belüftbaren Raum und Dämpfe nicht einatmen. **NICHT RAUCHEN!** Der Kleber beinhaltet Cyanoacrylat, ebenfalls in einem gut belüftbaren Raum zu verwenden. Wenn der Kleber über einen längeren Zeitraum ununterbrochen verwendet wird, ist es empfehlenswert einen lokalen Dampf-abzug zu installieren.

Im Fall einer unbeabsichtigten Hautverklebung das verklebte Gewebe sorgfältig und vorsichtig mit einem stumpfen Instrument voneinander trennen. Es ist von Vorteil diesen Vorgang nach einem Bad in warmem Seifenwasser durchzuführen.

NOVORYT-Kleber und Aktivator ausser Reichweite von Kindern aufbewahren!

Lagerung

In Originalflasche respektive Spraydose aufrecht bei einer Temperatur zwischen + 3°C und 20°C in einem trockenen Raum; nicht in direktem Sonnenlicht. Je niedriger die Lagertemperatur, desto länger die Haltbarkeit (ca. 12 Monate). Vor Gebrauch bitte auf Raumtemperatur erwärmen.

Der Inhalt des Aktivators ist hochentzündlich und benötigt dementsprechend einen angemessenen Lagerraum.

Verpackungseinheit

Der Kleber wird in 50g + 100g Flaschen, der Aktivator in 200ml + 400ml Spraydosen geliefert.

Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung